

ANTIFOULING VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG

vorhandenes Antifouling	neues Antifouling						
	YACHTCARE ECO	HEMPEL HARD RACING	HEMPEL GLIDE SPEED	HEMPEL WATER GLIDE	HEMPEL MILLE ULTIMATE	HEMPEL MILLE NCT	HEMPEL GLIDE CRUISE
YACHTCARE ECO		L	L	L			
HEMPEL HARD RACING							
HEMPEL GLIDE SPEED							
HEMPEL WATER GLIDE	L	L	L		L	L	L
HEMPEL MILLE ULTIMATE		L	L	L			
HEMPEL MILLE NCT		L	L	L			
HEMPEL GLIDE CRUISE		L	L	L			
unbekanntes Antifouling im guten Zustand	K	K	K	L	K	K	K
unbekanntes Antifouling im schlechten Zustand	L	L	L	L	L	L	L

neues Antifouling direkt auftragen

K Eine Schicht Antifouling-Primer auftragen und dann das neue Antifouling

L altes Antifouling bis zum Primer entfernen

Generelle Grundvoraussetzung ist, dass das vorhandene Antifouling im Untergrund sauber, trocken, intakt und gut anhaftend ist.